

Bedienungs- und Pflegeanleitung Babykorb „LUX“

Version 1.0 DE 1



WARNUNG – Dieser Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen kann. Höchstgewicht des Kindes 9 kg.





Liebe Eltern,

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Naturkind-Babykorb entschieden haben!

Konsequent und engagiert gehen wir als Hersteller einen sehr verantwortungsbewussten Weg: Kinderwagen, in denen sich Ihr Baby wirklich wohl fühlt und gesund ins Leben gehen kann, zu entwickeln und herzustellen.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Naturkind-Babykorb.

Unser ganzes Bestreben liegt darin, den Babys einen behaglichen ersten „Wohnraum“ zu schaffen, mit Liebe zum Detail und aus den besten Materialien, die wir finden können.

Dies ist unser Ziel und dieses Ziel verfolgen wir mit Liebe, Verantwortungsgefühl und Sensibilität.

Jedem einzelnen Naturkind-Babykorb geben wir diese unsere Philosophie mit auf den Weg.

Ihr Naturkind-Team

WICHTIG – Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	4
2	Warnungen und Kompatibilität	4
2.1	Warnhinweise	4
2.2	Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen	5
3	Bedienung	6
3.1	Babykorb aufbauen und zusammenlegen	6
3.2	Babykorb am Gestell befestigen	6
3.3	Babykorb vom Gestell abnehmen	7
3.4	Schaukelfunktion verwenden	7
3.5	Dach aufspannen und zurückklappen	7
3.6	Einhang abnehmen und einsetzen	8
4	Pflege	10
5	Gewährleistung	11
5.1	Bestimmungen	11
5.2	Beispiele	11

1 Lieferumfang

Stückzahl	Beschreibung
	Babykorb „LUX“
1,00	Babykorb inklusive Dach
1,00	Matratzenbezug
1,00	Seitliche Stoffauskleidung
1,00	Kokos-Latex-Matratze
1,00	Anleitung Babykorb „LUX“

WICHTIG – Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

2 Warnungen und Kompatibilität

2.1 Warnhinweise

HINWEIS! Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Babykorbs diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und befolgen Sie sie, damit Ihr Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Sie lange Freude an Ihrem Babykorb haben.

Lesen Sie die folgenden Hinweise und Warnungen sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf. Wenn Sie die hier genannten Hinweise oder Warnungen nicht beachten kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden. Bitte erklären Sie jeder Person, die diesen Babykorb verwendet, die genaue Bedienung! **Bei Nichtbeachtung können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!**

WARNUNG – Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!

WARNUNG – Der Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen kann.

WARNUNG – Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Babykorbs spielen.

WARNUNG – Tragen Sie Ihr Baby nur mit geschlossenem Deckel.

WARNUNG – Stellen Sie den Babykorb nie in die Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen ab.

WARNUNG – Prüfen Sie vor Gebrauch, ob der Babykorb beschädigt ist oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle dürfen Sie den Babykorb keinesfalls benutzen!

WARNUNG – Das Höchstgewicht des Kindes darf 9 kg nicht überschreiten.

WARNUNG – Benutzen Sie diesen Babykorb nie auf einem Ständer. Stellen Sie diesen Babykorb nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.

WARNUNG – Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind.

WARNUNG – Legen Sie keine weitere Matratze auf die vom Hersteller mitgelieferte Matratze.

WARNUNG – Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile von Kindern fernzuhalten.

WARNUNG – Sie selbst sind für die Sicherheit des Kindes verantwortlich.

WARNUNG – Tragen Sie den Babykorb nur am Dachgriff. Achten Sie darauf, dass das Dach in der senkrechten Position eingerastet ist. Tragen Sie den Babykorb so, dass sich das Baby in waagrechter Position befindet und der Kopf des Kindes im Babykorb niemals niedriger als dessen Körper ist.

WARNUNG – Prüfen Sie vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingerastet ist!

WARNUNG – Kinderwagen, Sportwagen und Babykorb sind kein Bett und dürfen nur für den Transport verwendet werden!

WARNUNG – Stellen Sie den Kinderwagen immer außerhalb der Reichweite von Kindern ab und verbieten Sie den Kindern das Spielen im oder am Babykorb.

2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen

In der folgenden Tabelle ist mit einem „✓“ markiert, welches Naturkind-Produkt mit welchem Naturkind-Gestell kompatibel ist.

	Gestell			
	„LUX“	„Terra“	„Varius pro“	„VITA“
Sitzeinheit „LUX“	✓			
Sitzeinheit „Terra“		✓		
Sitzeinheit „Varius pro“			✓	
Sitzeinheit „VITA“				✓
Babykorb 1			✓	✓
Babykorb „LUX“	✓			
XL-Babykorb			✓	✓
Tragenest 1	✓	✓	✓	✓
Regenschutz „LUX“	✓			
Regenschutz „Terra/VITA“		✓		✓
Regenschutz „Varius pro“			✓	

WARNUNG – Verwenden Sie niemals miteinander inkompatible Kombinationen von Naturkind-Produkten und Naturkind-Gestellen!

3 Bedienung

3.1 Babykorb aufbauen und zusammenlegen

Den Babykorb bauen Sie auf, indem Sie wie folgend beschrieben vorgehen:

1. Entfernen Sie die Matratze aus dem zusammengelegten Babykorb.
2. Es kommen zwei Metallbügel zum Vorschein. Indem Sie sie nach außen drücken stellt sich der Babykorb auf.
3. Drücken Sie die Metallbügel (1) solange nach außen, bis sich der Babykorb aufstellt hat und die Metallbügel an den Metallverankerungen im Bodenteil (2) anstehen.



4. Legen Sie die Matratze wieder in den Babykorb.

Um den Babykorb zusammenzulegen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

3.2 Babykorb am Gestell befestigen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Führen Sie die am Babykorb beidseitig angebrachten Zapfen (3) in die vorgesehenen Aufnahmen (4) im Gestell.



3. Drücken Sie den Babykorb mit den Zapfen in die Aufnahmen so weit nach unten, dass die Zapfen in den Aufnahmen einrasten.

WARNUNG – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingearbeitet ist.

Video-Anleitung:



WARNUNG – Wenn Sie den Babykorb am Gestell befestigen darf sich darin kein Kind befinden.

3.3 Babykorb vom Gestell abnehmen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Drücken Sie zunächst auf einer Seite des Kinderwagens den hellgrauen Druckknopf (5).

Video-Anleitung:



3. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.
4. Entnehmen Sie nun die Sitzeinheit bzw. den Babykorb.

WARNUNG – Wenn Sie die Sitzeinheit bzw. den Babykorb vom Gestell abnehmen darf sich darin kein Kind befinden.

3.4 Schaukelfunktion verwenden

Stellen Sie den Babykorb auf den Fußboden, können Sie die Schaukelfunktion verwenden. Klappen Sie zum Aktivieren dieser Funktion die vier Plastikstützen (6) des Babykorbs wie für die zwei unteren dargestellt ein.

Zum Deaktivieren dieser Funktion klappen Sie die vier Plastikstützen wie für die zwei oberen dargestellt aus.



WARNUNG – Stellen Sie diesen Babykorb nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.

3.5 Dach aufspannen und zurückklappen

Um das Dach des Babykorbs aufzuspannen:

1. Drücken Sie den Knopf (7) am Dachgelenk und ziehen Sie das Dach am Korkgriff in Richtung Fußteil.

2. Lassen Sie den Knopf (7) während des Ziehens los, rastet das Dach an Zwischenpositionen ein. Lassen Sie den Knopf bis zum vollständigen Aufspannen des Dachs gedrückt, spannen Sie das Dach ohne Einrasten an Zwischenpositionen auf.



Um das Dach des Babykorbs zurückzuklappen:

1. Drücken Sie den Knopf (7) am Dachgelenk, um die Arretierung des Dachs freizugeben. Ziehen Sie dann das Dach am Korkgriff in Richtung Fußteil.
2. Lassen Sie den Knopf (7) während des Drückens los, rastet das Dach an Zwischenpositionen ein. Lassen Sie den Knopf bis zum vollständigen Zurückklappen des Dachs gedrückt, falten Sie das Dach ohne Einrasten an Zwischenpositionen ein.
3. Klappen Sie dann das Dach zurück.

3.6 Einhang abnehmen und einsetzen

Video-Anleitung:



Der Einhang auf der Innenseite des Babykorbs lässt sich wie folgt abnehmen:

1. Öffnen Sie die beiden Plastikhebel (8), die sich auf der Innenseite des Babykorbs bei den Dachscharnieren befinden.



2. Ziehen Sie an den Plastikhebeln, bis Sie die daran befestigten Schläuche vollständig aus ihren Führungen im Rahmen des Babykorbs und den im Einhang eingearbeiteten Stoffführungen gezogen haben.

Video-Anleitung:



Um den Einhang wieder zu befestigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie den Einhang so in den Babykorb, dass sich das Waschetikett am Fußende des Babykorbs befindet.
2. Befestigen Sie mit dem kürzeren der beiden Schläuche das Kopfende des Einhangs. Zunächst führen Sie den Schlauch in die Stoffführung ein. Gleich darauf drücken Sie den Schlauch samt Stoff in die Führung am Rahmen des Babykorbs.



3. Drücken Sie den Schlauch solange in die Führung im Rahmen des Babykorbs, bis der daran angebrachte Plastikhebel auf Höhe seiner Aufnahme ankommt. Drücken Sie den Plastikhebel in die Aufnahme.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Babykorbs mit dem Fußende des Einhangs und dem verbleibenden längeren der beiden Schläuche.

4 Pflege

Alle Baumwollstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden auf Naturbasis gefärbt. Diese Naturfaser ist empfindlicher als Kunstfaser und bleicht schneller aus als diese.

Beachten Sie unbedingt die folgende Pflegeanleitung der Stoffe. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das als Füllmaterial verwendete Schafschurwollvlies verfilzt, aus dem Stoff austritt oder sich ungleichmäßig verteilt.

- Reinigen Sie kleine Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser. Vermeiden Sie dabei zu reiben oder zu rubbeln.
- Alle abnehmbaren Stoffteile (Überdecke, Matratzenbezug und Innenbezug) können in der Waschmaschine im Wollprogramm bei einer Wassertemperatur von maximal 30 °C und mit flüssigem Wollwaschmittel gewaschen werden. Verwenden Sie keine Waschmittel mit optischem Aufheller – diese können die Farbpartikel verändern oder zerstören. Reduzieren Sie die Wäschemenge stark – füllen Sie die Trommel nur bis zu einem Drittel. Stellen Sie das *Schleudern aus* (kein Schleudern / kein Endschleudern). Drehen Sie die Stoffteile auf links und waschen Sie sie in einem Waschbeutel oder einem Kopfkissenbezug.
- Lassen Sie die Stoffteile nur an der Luft und nach Möglichkeit im Schatten trocknen. Trocknen Sie sie niemals in einem Wäschetrockner.
- Schütteln Sie getrocknete Stoffteile wieder gut auf, um das Schafschurwollvlies aufzubauschen.

Die gefärbten Stoffe weisen die folgenden Licht- und Reibeechtheiten auf:

Stoffe	Lichtecktheit	Reibeechtheit	
		trocken	nass
Helle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	3	2
Dunkle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	2	2

Beachten Sie bitte, dass höhere Ozonwerte eine negative Auswirkung auf die Farbechtheit der Stoffteile haben. Da Stoffe auch auf Sonneneinstrahlung sensibel reagieren, empfehlen wir Ihnen, den Kinderwagen von der prallen Sonne fernzuhalten.

5 Gewährleistung

5.1 Bestimmungen

Sie haben auf diesen Babykorb einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produkts durch Ihren Händler an Sie. Zum Nachweis bewahren Sie daher bitte den Kaufbeleg auf; ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an Sie vorliegen.

Folgende Punkte fallen *nicht* unter die Gewährleistung:

- Abnutzungserscheinungen.
- Folgen unsachgemäßen Gebrauchs.
- Folgen übermäßiger Beanspruchung bzw. Belastung.
- Folgen fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung.
- Folgen einer nachlässigen Behandlung bzw. mangelhaften Wartung und Pflege.
- Folgeschäden, die aus kleineren nicht beachteten Schäden oder Mängeln resultieren.
- Folgen unsachgemäßer bzw. eigenständiger Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch Naturkind.

5.2 Beispiele

In all den folgenden Fällen handelt es sich um keine Gewährleistungsfälle.

- Bei der Herstellung lassen sich *Farbunterschiede der Textilien* nicht immer vermeiden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Beim *Ausbleichen oder Regenrändern in den Textilien* handelt es sich um keine Materialfehler, sondern um eine normale Abnutzungserscheinung.
- Mechanische Einwirkungen wie Reibung oder Scheuern oder unsachgemäße Behandlung, die *Löcher oder Scheuerstellen im Stoff* verursachen.
- Bei richtiger Wäsche der Babykorbtexilien verändert sich der Stoff bzw. die Schafwolle nicht! Bitte beachten sie unbedingt die genaue Waschanleitung in der Pflegeanleitung. Sollte der Stoffbezug folgende *Mängel nach einer Wäsche* aufweisen, ist dies eindeutig auf unsachgemäße Wäsche zurückzuführen und fällt nicht unter Gewährleistung:
 - Stoffbezug ist eingegangen.
 - Wolle hat sich verfilzt.
 - Wolle ist vermehrt aus dem Stoff ausgetreten.
 - Die gleichmäßige Verteilung der Wolle im Bezug ist nicht mehr gegeben.
- Stoff und Wolle sind so aufeinander abgestimmt, dass bei normalem Gebrauch kaum Wolle durchdringt. Durch die mechanische Beanspruchung bei normalem Gebrauch ist es jedoch ganz natürlich, wenn *Wollfasern durch den Stoff dringen*. Diese können Sie einfach mit einer Kleiderbürste entfernen.
- *Einreißen der Nähte bzw. Druckknöpfe*: Bitte prüfen Sie beim Kauf, ob alle Textilien einwandfrei genäht sind bzw. die Druckknöpfe gut befestigt sind.
Im Falle einer Beanstandung bitten wir Sie um sofortige Reklamation innerhalb von zwei (2) Wochen. Reklamationen später als einen (1) Monat nach Geburtsdatum Ihres Kindes können nicht mehr anerkannt werden und werden als Abnutzungserscheinung angesehen.

Aus Liebe. Natürlich.

Dieser Naturkind-Babykorb besteht aus reinen Naturmaterialien:

Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) für die Stoffteile

Reine Bio-Schafschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) für die Füllung

✓ Kokos

✓ Holz

Jeder Naturkind-Babykorb wird in Handarbeit für Sie gefertigt!

Unsere Modelle entsprechen den Euro-Normen

- EN 1888-2012
- EN 1466-2014

Naturkind Kinderwagen, Naturkind GmbH

Langwiesen 19, A-4209 Engerwitzdorf

Tel.: +43 7235 62243, Fax: +43 7235 622433, kinderwagen@naturkind.at, www.naturkind.at